

# **Zasady właściwego posługiwania się urządzeniami elektrycznymi:**

- 1. Nie wolno dotykać mokrymi rękami urządzeń zasilanych prądem.**
- 2. Podczas kąpieli w wannie nie wolno używać suszarki do włosów, lokówki i innych urządzeń elektrycznych (notebooka, laptopa i tabletu także nie wolno używać).**
- 3. Każde urządzenie elektryczne należy chronić przed wilgocią lub zalaniem wodą.**
- 4. Przy wyłączaniu urządzenia z prądu nie należy ciągnąć za przewód elektryczny.**
- 5. Nie wolno manipulować przy gniazdkach elektrycznych.**
- 6. Wychodząc z domu nie można pozostawiać bez nadzoru włączonych urządzeń elektrycznych.**
- 7. Podczas burzy i dłuższych wyjazdów należy wyłączać urządzenia z gniazdek elektrycznych.**
- 8. Dzieci nigdy nie powinny samodzielnie próbować naprawiać urządzeń elektrycznych.**
- 9. Żarówkę mogą wymieniać jedynie dorośli (tylko po odłączeniu urządzenia od prądu elektrycznego).**

